希望小売価格: 7.875円(税込)

・品番: AZC83-990(メッキタイプ) 希望小売価格: 1.575円(税込) • 品番: AZC83-566(フッ素タイプ)

希望小売価格:1,890円(税込)

※フッ素タイプのお手入れには、ス

乾燥機は使えません。

(フッ素樹脂が傷みます)

ポンジのナイロン面・ナイロン製

ネットに入ったスポンジ・食器洗い

■防熱グリルドア

グリル庫内は

見えません。

品番: KZ-GDB1-S

■焼き網(消耗部品)

Ī

クッキソグト

はじめてのエブック

では、またい は他のではないではよりではました。 はかがくする自身をからくださいアネアネタ はかがくする自身をあるください。 は他のでするとしくなるにはなっください。

万法のかんたんな説明や

**かんたんガイド」を** 

#### 別売品

■ニプロガラストップ

専用クリーナー\*

(クリームタイプ)

日常の油汚れや取りにくい

汚れに付けて、こすり取る

■ビタクラフトスーパー IHクリーナー\* (クリームタイプ)

||天ぷら鍋

こびりついた焦げ付きに 付けて放置し、ふき取る

品番: AD-KZ062(2本セット)

希望小売価格:2.520円(税込)

希望小売価格: 1.680円(税込)

\* それぞれの注意書をよくお読みのうえ、お使いください。



品番: AD-KZ063(2本セット)

希望小売価格:2.310円(税込)

■ドアパッキン(消耗部品)

品番: AZE99-833

品番: KZ-T3S

希望小売価格: 1.155円(税込)

品番: A7C82-566 希望小売価格: 1.260円(税込)

■ドアパッキン下(消耗部品)

品番: AZK48-566

希望小売価格:525円(税込)

●別売品はお買い求め先にお問い合わせください。(2011年6月現在)

● 「防熱グリルドア」はパナソニックの家電製品直販サイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

**CLUB Panasonic** 





http://club.panasonic.jp/mall/sense/

#### パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる



http://club.panasonic.ip/ ※このサービスは

WEB限定のサービスです。

特典 3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

●使い方·お手入れなどのご相談は

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター <sub>受付9時~20時</sub>

電話 タイヤル 0120-878-365

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタン 「87」と「350#」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「\*」ボタンを押してから操作して・

■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル 06-6907-1187 0120-878-236 desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能で

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ダイヤル 000 0120-878-554 ※携帯雷託・DHSからたこでも1991-4

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の 混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフ ターサービス」もご覧ください。

#### 長年で使用の IH クッキングヒーターの点検を!



#### こんな症状はありませんか

- ●焦げ臭いにおいがする
- ●触れるとビリビリ電気を感じる
- ●トッププレートにひび割れができた

#### ご使用中止

事故防止のため、電源スイッチとブレー カーを切り、必ずお買い求め先または修理 ご相談窓口に点検をご依頼ください。

※医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

#### パナソニック電工株式会社

製造元 パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

© Panasonic Corporation 2011

7Y02-R51 S0611Y0

## **Panasonic**

#### 取扱説明書

IH クッキングヒーター(家庭用)

#### シングル(右H)オールメタル対応 **M**タイプ

B KZ-AL75MS **KZ-AL60MS** 



オールメタルIト



KZ-AL75MS 設置例

#### 保証書·設置説明書別添付

このたびは、川クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありが とうございます。

はじめての
IHブック

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ■ご使用前に「安全上のご注意」(4~7ページ)を必ずお読みください。
- ■保証書は「お買い上げ日・お買い求め先」などの記入を確かめ、取扱説明書 とともに大切に保管してください。
- ■電気工事店または施工主より設置説明書を受け取り、設置完了後の確認項 目をご確認ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をし てください(裏表紙ご参照)

ZY02-B51

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。



もくじ

確認とご注意	• •	•	•	• •	•	• •	•		• •	•	•	•
	安	1	Ê			σ,	5(	77	E	È	Ē	Ę

使用上のお願い

各部の名前 使える鍋は? 8

14 16

18

20

22 24

26

●確認のしかた

●使える・使えないの見分け方

#### ● 調理する

お手持ちの鍋を確認するには

土鍋は?

||--||調理の基本 | 加熱する |

焼く・いためるのコツ

煮る・ゆでる・温めるのコツ

揚げる

●揚げるのコツ

お湯を沸かす(自動湯沸かし) ごはんを炊く(自動炊飯)

グリル調理の使い分け

グリルで焼く

●自動·手動·温度設定(オーブン感覚)

●温度設定メニューの例

便利に使う

●カウントタイマー・音声ガイド

#### お手入れ ……

**お手入れする** ●日常のお手入れ

●口吊りの十八1

●グリル・吸気口カバーの外し方・取り付け方●庫内の「お手入れ」/パッキンの交換

換 31

32 35

37

#### ● 困ったとき

故障かな?

こんな表示が出たら…

Q&A

保証とアフターサービス


-ビス 38 仕様 39

別売品 裏表紙

## 安全上のご主意必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



注意「軽傷を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



#### 火災、爆発、 やけど、けが、感電など を防ぐために…

油は、炎がなくても温度が上がると発火するおそれがありま す。特に、揚げ物・いため物などの調理中は、使い方を誤ると 発火することがありますので、ご注意ください。

#### 揚げ物をするときは



■そばを離れない



■ メニュー<sup>|</sup>で<mark>揚げ物</mark>を選んで 調理する(加熱・湯沸かし

などで調理しない)

■油の量と深さを守る 200g(0.22L)

以上

■鍋・フライパンなどは 光火力センサーが隠れる ように置く

深さ1cm以上

(油温が上がりすぎて、発火の原因)

#### いため物・焼き物をするときは



■そばを離れない

■予熱の火力は「中」以下にし、加熱しすぎない



■鍋・フライパンなどは光火力センサーが 隠れるように置く

■鍋底の温度を正しく検知するために、トッププレートや 鍋・フライパンの内外面についた水をふき取って置く

(油温が上がりすぎて、発火の原因)


※鍋底が薄いもの・反っているものは赤熱することがあります。

#### 液体を加熱するときは



■加熱する前にかき混ぜる

●だし汁・みそ汁・吸い物・カレーなど の汁物や煮物



(水や調理物を加熱していると、突然噴き出したり鍋が 飛び跳ねることがあり、やけど・けが・トッププレート 破損の原因)

#### 使用中や使用後しばらくは



■高温部に触れない

(やけどの原因)

- 排気パネルや、排気部など
- トッププレート (特にアルミ鍋の場合は高温 になります)
- グリル(扉・庫内など) (特に乳幼児にはご注意ください)
- →電源スイッチを切り、各部が冷え てからお手入れしてください。

## 排気パネル 高温注意表示時 は特に注意! 排気部 排気部 光火力 ヤンサ-グリル メニュー ■使用後は、必ず電源

#### ■本機の下に後方排気方式のビルトイン 電気オーブンレンジを設置している場合

●
旧クッキングヒーターを使っていなくても オーブンレンジを使うと、排気部(左)が熱 くなります。



スイッチを切る

(火災の原因)

●長期間使わないときは ブレーカーも切る

#### トッププレート(ガラス製)には



■鍋以外の物を置かない

カセットコンロ・ボンベ・缶詰・湯たんぽなど (誤って加熱すると、爆発の原因)



- ●レトルトパック・アルミ箔鍋 内側にアルミ箔を貼った紙パック・アルミ箔など (破裂によるけが、加熱による発火の原因)
- ●金属製スプーン・鍋のふた・扉・受け皿・排気パネルなど (加熱によるやけどの原因)
- ●市販の汚れ防止カバー\*など (温度調節機能が正しく働かず、油温が上がりすぎて、発火の原因)
- ■強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど)を加えない (ひびが入ったり割れると、感電や過熱・異常動作の原因)

\*鍋の下に敷いてトッププレートの汚れを防ぐもの

#### 次の点もご注意ください(火災・やけど・けが・感電の原因)



- ■可燃物をトッププレートに置いたり、近づけない
- ふきん・紙パック・食品トレイなど
- ■取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、 乳幼児に触れさせない
- ■排気パネルに、ピンや針金など金属製の物を入れない
- ■分解・修理・改造をしない
  - →修理は、お買い求め先または修理ご相談窓口にご相談ください。

#### 異常・故障時には



■直ちに使用を中止し、電源スイッチとブレーカーを切る (発煙・発火、感雷のおそれ)

- <異常・故障例>
- ●焦げ臭いにおいがする ●触れるとビリビリ電気を感じる
- トッププレートにヒビ割れができた。
- →すぐに、お買い求め先または修理ご相談窓口へ点検・修理 を依頼してください。

## 安全上のご主意必ずお守りください

## 使用上のお願い



火災、やけど、 けがなどを防ぐ ために…

#### ⚠注意

■そばを離れたり、

(発火の原因)

調節する。

■受け皿にアルミ箔や

(発火·発煙の原因)

必要以上に加熱しない

→焼け具合を見ながら時間を


クッキングシートを敷いたり、

グリル用敷石などを入れない

#### 揚げ物をするときは(発火・やけどに注意!)

- ■油煙が多く出たら、 すぐに電源スイッチを切る (加熱を続けると、発火の原因)
- ■油の飛び散りに注意する (やけどの原因)
- →油の飛び散りを少なくする には(P.19)
- - ■他の機器(ガスコンロなど)で、 あらかじめ加熱した油を 使わない
    - (温度調節機能が正しく働かず、 発火の原因)
  - ■顔を近づけない

(やけどの原因)



#### グリルを使うときは(発火に注意!)


- ■使用後や連続使用時は、 受け皿・焼き網に残った 調理物・脂分を取り除く (発火の原因)



■グリル調理でアルミ箔を使う場合は 焼き細より奥に はみ出さないように注意する

(庫内の奥にあるセンサーが隠れると、 温度が上がりすぎて発火の原因)

- ■万一、発火したら
- ●電源スイッチを切る



②排気パネル(排気□P.28~29)を ぬれたタオルでふさぐ (このとき、扉の周囲から煙が出ます)

③ブレーカーを切る

●炎が消えるまで、扉を開けない (空気が入り、炎が大きくなります)

●扉(ガラス面)に、水をかけない(割れる原因)

#### 医療用ペースメーカーなどを お使いの方は



■念のため医師とよくご相談 ください

(本製品の動作が、ペースメー カーに影響を与える原因)

#### 次の点もご注意ください





- ■空焼きしたり、加熱しすぎない (調理物が燃えたり、鍋が破損する原因)
- ■鍋の下に紙・ふきんなどを敷かない (鍋の熱で敷物が焦げる原因)
- ■調理以外に使わない (過熱・異常動作による発火の原因)
- ■鍋を不安定な状態にしない (落下して、けが・やけどの原因)


#### Hクッキングヒーターを使うとき

#### 使用中は磁力線が出ます


#### ■磁気に弱いものを近づけない







Hジャー炊飯器、 卓上型の旧調理器など (Hクッキングヒーター が故障する原因)



- ■異常を検知して加熱が止まることがあります。
- ●グリル前面から煙が出たり、取っ手が熱くなります。

#### ■天面操作部に水などをかけない

(天面操作ボタンが誤動作する原因)

- ■本体操作部に煮汁などをこぼしたまま収納しない (煮汁が固まると、操作部が開かなくなる原因)
- ■トッププレート、トップフレームに酸の強い食品 が付いた場合は、早めにふき取る
- ●ジャム・レモン汁・梅などを使った食品 (放置すると、変色の原因)
- ■キャビネット(本体下部)に調味料、食品などを 置かない

(排熱による変質の原因)

#### 「3kW」は火力が強いため

■様子を見ながら火力調節する

(焦げ付き、吹きこぼれの原因)


#### グリルを使うとき

- ■調理後、扉を引き出したままにしない (天面操作部が熱くなる原因)
- ■扉を勢いよく出し入れしない

(受け皿に水が入っていると、こぼれる原因)

- ■扉やスライドレールなどに過度な力を加えない
  - →乳幼児がぶら下がったりしないようご注意を。

## 各部の名前




※P.8~9の写真はイメージのため、実際と多少異なります。

## 使える鍋は? 確認のしかた

#### お手持ちの鍋を確認するときは… ■鍋を置く 水を入れて 加熱してみる! 使える鍋は 火力表示が点灯 保温 1 2 3 4 5 中 強 3kW 2 電源を入れる 使えない鍋は 火力表示が点滅 3 圧上で「加熱」を選び 保温 1 2 3 4 5 4 切りを押して、表示を見る 中 強 3kW、 りがで切る

●使える鍋が左右川ヒーターで異なりますので、両方の川ヒーターでご確認ください。



- ●あっせん品は、お買い求め先にお問い合わせください。
- ステンレス・アルミ以外の鍋は、右ページの表でご確認ください。

#### 使える・使えないの見分け方



- ●底が薄すぎるものは、空焼き・強火の加熱で反ることがあります。
- ●底面にホーロー加工した魚焼器は使えません。

口径24cm以上のものを選ぶ。

- (ホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)
- ●自動湯沸かし:鍋の材質・反りの大きさ・底の厚さなどに条件 があります。(自動湯沸かしに使えるやかん・鍋 P.20)
- ●自動炊飯:鍋の材質・大きさ・底の厚さなどに条件があります。 (自動炊飯に使える鍋 P.21)
- ●揚げ物:鍋の種類・材質・底の形や大きさなどによっ ては、油温がずれる・予熱時間が長い・異常を検知し て加熱できないものがあります。

ないことがあります。

★ G CH·III) ( S I II) マーク付きの鍋をお勧めし

## H調理の基本

## 煮立ち具合を見て火加減を!

ガスでも川でも、火加減は煮立ち具合を見て調節するもの。 Hでは、鍋の材質によって火力感が変わります。

(鉄・ホーロー→ステンレス→多層鍋→アルミ・銅の順に弱くなる) ※アルミ・銅鍋は、鉄などの鍋に比べ、火力「7」「8」の火力感が 約10~15%弱くなります。(パナソニック(株)測定方法による) 煮立ち具合を見ながら火加減を調節しましょう。



## 高火力で、加熱が早い! だから…

熱効率のよいIHは、思ったよりも立ち上がりが早く高火力。 油断していると焦げた、吹きこぼれた!? なんていうことも・・・



- ■高火力に慣れるまでは、 (気持ち)弱めの火力で!
- 煮物は時々かき混ぜて!

#### こんなときの 「安全機能 |

#### うっかりしていた!

- ■鍋なし自動OFF(P.36)
- 小物自動 OFF (P.36)
- ●空焼き自動OFF(P.36)
- ■電源スイッチ自動OFF \* (P.32)
- ●切り忘れ自動 OFF \* (P.32)

#### 温度が上がりすぎた!

- 温度過昇防止(P.33)
- ●アルミ加熱高温検知(P.35)
- グリル高温自動 OFF (P.36)
- お手入れ異常自動 OFF (P.36)

#### トッププレートが熱い!

●高温注意表示(P.8)

#### いたずらや誤操作を防ぐ…

●オールロック\* (P.9) (チャイルドロック)

\*は、旧とグリル共通です。



光火力センサー

### 鍋はいつも中央に!

光火力センサーは、鍋底温度の見張り役。温度 の上がりすぎを防いだり、食材を入れて温度が 下がっても、素早く温度を復帰させます。 鍋は、光火力センサーを覆うように

置きましょう。

#### 焼き物、いため物の予熱に

## 予熱おまかせ機能

予熱不足や予熱をしすぎて失敗。 こんなときは鍋の材質にかかわらず適温に予 熱する予熱おまかせ機能が便利。

光火力センサーで鍋底の温度を検知し、予熱が できたらお知らせします。

その後約5分間は温度を維持。温度が上がりす ぎることもありません。


#### 金属製のフライパン・鍋で揚げ物ができる\*



フライパンや片手鍋で揚げ物したい… というお客様のご要望に、光火力センサーがお 応えしました。

お弁当用に少しだけ揚げたり、食材の大きさで 鍋を使い分けられるので、さらに便利に。


\*鍋の種類・材質・底の形や大きさなどによっては、 使えないものや油温がずれたり、予熱時間が長 くなるものがあります。なお、鉄・ステンレス対 応 I Hでは、アルミ・銅鍋は使えません。 (詳しくはP.11)






## # 使く・いためる・煮る・ゆでる・温めるなど

■最初に「元」を押すと、 5:30 から減らすことができる。




#### 予熱おまかせ機能を使って焼く・いためる



#### 

●水・油・調理物を 入れない。-



#### 2 電源スイッチを入れる

- ●操作しないで約15分たつと、自動 的に切れる。
  - ➡再度、電源スイッチを入れる。

#### 左右川を使う








#### 約1~3分 ピピピ… 予熱ができる

止まる。

●予熱温度を













調理が終わったら、いかっで切る

#### お願い

▶ 予熱 表示が消えるまで は、水・油・調理物を入 れない。(温度が上がら ないことがあります)

#### お知らせ

- ●次の場合は、予熱時間が長 めになります。
  - アルミ製・鍋に厚みがある もの・底に反りがあるもの
  - 複数のヒーターを使って いるとき

#### 高火力で予熱するので

- ●鍋の材質・厚さによって は底が変色するものがあ ります。
- ●底が薄いアルミ鍋などは 変形するものがあります。



(時間が 2000 になったら、自動的に切れる) 14

## 加強する焼く・いためるのコツ

#### すぐ高温になるので、加熱しすぎに注意!

鍋底の温度を見張るために

## 鍋はいつでも中央に置く

●鍋底の温度を正しく検知するために、トッププレートや 鍋・フライパンの内外面についた水をふき取って置く。





#### そばを離れない。

#### 予熱は短めで充分。

軽い・小さな鍋は、弱めで予熱して! (鍋が赤熱・変形することがあります)

#### 油は予熱ができてから入れる。

(高火力で予熱するので、煙が出ることが あります)

#### 高温調理には「予熱おまかせ機能」 が便利!

●食材を入れるタイミングがわかり、加熱の しすぎを防ぎます。



#### フライ返しなどで 全体を手早くいためる。

(材料がフライパンの底に残ると、焦げ付い) たりべちゃつきます)

焦げそうなときは、 フライパンを浮かす。

#### ■卵料理のコツは

焦げやすいから ………「慣れるまでは失敗しないように弱めの中火で!」 くっつきやすいから …「充分予熱したあと、油をよくなじませる!」

#### 卵焼き

卵液を少し落とすと ジュンと音が するくらいで 焼く。

#### 薄焼き卵

表を焼いたら、 裏は余熱で焼く。



#### ( オムレツ `

卵を流し込んだら、 大きく手早く



手馴れてきたら、少し強め の火力で料理。ふんわりと 仕上がります。

## フライパンで!

#### (焼きおにぎり)

しょうゆを塗り、 中火(3~4)で 2~30 裏返して 焼く。

#### おもち

中火(4~5)で ふたをして 焼く。



#### (のりをあぶる)

中火(4~5)で 色が変わるまで 数回裏返す。



#### するめ

食べやすい大きさに 切り、中~強火 (5~8)で反ってくる まで焼く。



## ■こんなものも

#### 火力は上手に使い分け!

3kW が早くて便利!

煮る・ゆでる・温める のコツ

材料がくっついたり、焦げ付かないように

長時間の煮込みや、ゆですぎなどの心配には

**タイマーを活用しよう!** (P.14)

加熱中は、時々かき混ぜて!

- ●煮立てるとき→強火(6~8)
- ●サラッとした煮込み→弱~中火(2~3)

たくさんのお湯を沸かすなら、

●トロッとした煮込み→とろ火~弱火(1~2)

沸かす

45分以上の煮込みには、 必ずタイマーを使って。

※切り忘れ自動OFFが働いて、通電を停止します。(P.32)




・強火でゆでるときは 吹きこぼれないように火力調節を。

## 温める

- 温め直しは かき混ぜてから加熱する。

●みそ汁なども鍋底に沈んだみそを かき混ぜてから加熱!

## 揚げる



#### 進 備

- ●鍋に油を入れる
- 2 鍋を中央に置く
- 3 電源スイッチを入れる
  - ●操作しないで約15分たつと、自動 的に切れる。
    - ➡再度、電源スイッチを入れる。

#### 揚げ物を選ぶ

(約1分たつと 表示が消えます →選びなおす)







温度を調節 する (予熱表示は、

190



設定温度になると 消える)

約7~10分(油量800gのとき)



予熱表示が消えたら、揚げる

**| 揚げ終わったら、
□
へので切る** 

#### 温度調節範囲

#### 140~200

(140°C) (200°C)

- 鍋によって油温がずれる ことがあります。
- → □ □ で設定温度 を調節する。

※いつも同じ鍋を使う場 合は、鍋に応じて温度 を補正する「調整機能 | もあります。(P.35)

#### 揚げる のコツ

## 光・揚げ物温度調節機能

を正しく働かせるために、次のことに気をつけて!



鍋の種類・材質・底の形や大きさに注意!(P.11)

●鍋によっては油温がずれる・予熱時間が長い・異常を検知して加熱できない ものがあります。

温度の目安は、

「かんたんガイド」へ!

(特にアルミ・銅鍋は、予熱に15分程度かかるものがあります)

- →鍋に添付の説明書もご確認ください。

・鍋は光火力センサーが隠れるように置く! 



・油量は200~800g、深さ1cm以上が基本! 次のような油を使わない!

■熱い油・茶褐色の油・濁った油・揚げカスが沈んだまま残っている油



**予熱表示が消えるまでは、食材・菜ばしなどを入れない!** (異常を検知して加熱が止まることがあります)

予熱を始めたら、油を継ぎ足したり、 もう片方の川ヒーターに移動させない!

#### 油の飛び散りを少なくするには

■油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえする! (水分や空気が加熱されると膨張して破裂します)

[切り目などを入れる]

●えび 尾の先を切る ●ししとう

縦に切り込みを

・いか 皮をむき、両面

うずらの卵 串などを刺す

[水分をふき取る] 魚介類・しいたけ・

> 「ベーキングパウダーや 砂糖を入れる]

ピーマンなどの野菜


ドーナツなどの生地

- ■揚げ過ぎると破裂するので注意!
- けんさきいか・するめいかなど コロッケ うずらのゆで卵など ししとう・おくらなど(中が空洞の野菜)
- ■鍋の内側についた水滴をふいてから、油を入れる! (油温が上がってくると飛び散ります)

## お湯を沸かす

## 自動湯沸かし

## ごはんを炊く




● やかんや鍋に水を入れ、 中央に置く

ふたをする



#### ② 電源スイッチを入れる

- ●操作しないで約15分たつと、 自動的に切れる。
  - →再度、電源スイッチを入れる。



#### 準 備

- 米をとぎ、水切りする
- 2 鍋に移して水加減する




)		米量	水量
	$\geq$	·1カップ(約150g)	200 ml
		2カップ(約300g)	400 ml
		3カップ(約450g)	550 ml

- 30分以上浸す(冬場は1時間以上)
- △鍋を中央に置く
- 電源スイッチを入れる
  - ●操作しないで約15分たつと、自動 的に切れる。
- →再度、電源スイッチを入れる。

## 多を選ぶ

(約1分たつと 表示が消えます →選びなおす)

















#### : 約4分:(1L当たり)

沸騰したら 保温になる

ピピピ...

ピピピ…
















#### (5分間の保温後、自動的に切れる)

- ●湯が沸いて飛び散るときは
- → ふたをずらす。(または 続いで切る)
- ●沸騰しないで切れたときは(深鍋で多量に沸かしたときなど)
- ⇒沸騰するまで「加熱」で沸かす。(P.14)

#### 自動湯沸かしに使える鍋

- (**S CH·IH**) (**S I H**) 付き のステンレス製。
- ●内側にフッ素樹脂加工さ れていないもの。
- 鍋底に1mm以上の反り がないもの。
- ●鍋底の厚さが4mm未満 のもの。

#### お願い

自動湯沸かし・自動炊飯に 失敗しないために

- ●トッププレートが熱い ときに使わない。
- ●ヒーターの中央や鍋底が 汚れたまま使わない。
- ふたをしないで使わない。
- 途中でふたを開けたり、 やかんや鍋を動かしたり、 水や湯を足さない。
- ●常温の水以外(出し汁 スープ・ミルク・むぎ茶 パックなど) を沸かさな い。

## ではん





後ろIHを使うとき



#### カップ数を 合わせる









#### 約35~45分

3スタートする ロャップ

●残り時間の表示は 計算中:数字が点滅

確定後:数字が点灯



#### (炊き上がったら、自動的に切れる)

●すぐにほぐす。

(ふたを閉めたままにすると、露が落ちてご飯がべちゃつきます)

- ふたが開かないときは
- →中火(4~5)で少し加熱する。

#### 自動炊飯に使える鍋

● (**⑤ CH·H**) (**⑤ I** H) 付き のステンレス製。

#### (左旧の場合)

●底径約18~20cm、 深さ8cm以上、 底の厚さ2.5mm以上

#### (後ろ川の場合)

■底径約16~17cm、 深さ7cm以上、 底の厚さ2.5mm以上

#### お願い

- ●P.20「お願い」を守る。
- 米·水の量を正しく量る。
- ●湯・pH9以上のアルカ リ水は使わない。(うま く炊けない原因)
- ●無洗米・発芽玄米・炊き 込みごはんを炊くとき (P.37)

## グリル調理の使い分け

## 「メニュー」を選んで、 自動で焼き上げ!

焼きたいメニューに合わせて、火力や時間を自動で調節。(P.24)

下準備が ポイントです



#### 生・姿焼き

- ●水分の多い生魚(あじなど)の塩焼きは下ごしらえを。 ①両面に塩を振り、約20分おく。
- ②水洗いし、水気をふき取って振り塩をする。
- ●生さんまや川魚は、焼く直前に振り塩をする。
- ●姿焼きは、焦げすぎ・型くずれ防止のために尾ヒレに化粧塩を。



#### 切身/干物

- ●切身は皮に ●干物は皮面を 切れ目を入れる。下にする。





#### つけ焼き

- ●つけ焼きは、焦げやすいので たれをふき取る。
- みそづけは、洗い流してふく。



#### とり肉

- ●皮付きもも肉は、皮に穴を開け、皮面を上にして。
- ●骨付きもも肉は、生焼けにならないよう 骨が見えるように開く。
- ●串焼きは、串にアルミ箔を巻く。



#### グラタン

● 高さが4.5cm以内になるように入れる。 (1回に1~2回まで)



焼きなす

破裂を防ぐため、 表面に穴を開ける。



※写真はイメージのため 実際と多少異なります。

## 「火力と時間」を選んで、 手動で焼き上げ!

自動で焼けないものを焼いたり、お好みの焼け具合にしたいとき。(P.24)







焼けにくい干物








#### 反りやすいもの

●あなごは、串を刺す いかには、切れ目を。



●さざえなどの貝





"温度"と"時間"を選んで、 オーブン感覚でも使えます。(P.25)

#### 温度設定

●ピザも



●焼きプリンも



●焼きいもも





「生・姿焼き」

「切身/干物」

つけ焼き」

「グラタン」

「焼きなす」

「温度設定し

「お手入れ」 (P.31)

(P.25)

↓≒取消

とり肉」








#### 準 備

■焼き網に 調理物を 載せる

魚などは、焼き網にサラダ 油を塗る(こびりつき防止)


●水を入れる場合は コップ1杯(約200ml)。 (入れすぎるとこぼれます)



- ●操作しないで約15分たつと、自動 的に切れる。
  - ➡再度、電源スイッチを入れる。

#### 焦げやすい、 アルミ箔は焼き網から 薄い部分は手前に! はみ出さないように! 調理物は中央に載せ、扉 はゆっくり閉める! (調理物が庫内右奥のセン サーに当たると自動調理 がうまくできません)







温度を ← 合わせる



●設定範囲は 140 ~ 280

(140℃) (280℃)

スタートする



4 焼き上がったら、 切り で切る

#### ■タイマーを使うとき

ピピピ…

- ●スタート後に押す。(1~30分)
- ■取り消すときは⇒ --+にな るまで押す。
- ●残り時間は1分刻みで表示する



●タイマー表示中は設 定温度が表示されま せん。

→設定温度を確認す るときは 紫流を押す。

(約10秒間表示する)

#### メニューを 選ぶ



→ 火力を選ぶ

弱中強

スタートする (焼き時間表示は、 確定すると

点滅→点灯)

残り一八十一十一次生姿焼き 弱中強 **"**グリル ク切/入

●自動メニューを選びまちがえてスタートしたときは ⇒ グリルを切って再操作する。

(30秒以上たっていたら手動で焼きなおす)

●自動調理中は、途中で扉を開けない。(うまく焼けません)



(焼き上がったら、自動的に切れる)

●焼き足りないとき⇒手動で焼く。

## 手動で焼くとき



/ 火力を 調節する



焼き上がったら、 切り で切る

連続して焼くとき⇒いったん切る。 (30分以上連続して加熱すると、 切り忘れ自動 OFF が働きます)

#### ■タイマーを使うとき <sub>残り</sub>

- ●スタート後に押す。 (1~30分)
- 取り消すとき⇒ - 4 になるまで押す。
- ●残り時間は1分刻み で表示する。



(残り時間が 🔐 になったら、 自動的に切れる)

#### フ・ピザなど(底の焦げ付き 防止)

お願い

5cm以下)

焼かない。

箔を敷く。

きムラ防止)

●調理物の厚みは、4.5cm以

下にする。(容器の高さや、ア

ルミ箔でふたをするものは

●ハマグリなど開くものは

●もちなど上下に膨れるもの

は焼けたらすぐに取り出す。

●次の場合は、焼き網にアルミ

•底がツルツルしたケーキ

•アップルパイ・ミートロー

型など(容器ずれによる焼

(ヒーターなどにくっついて固) まり、扉が開かなくなる原因)

- アルミ箔でふたをするときは •器ごとにかぶせる。
- トヒーターに当たらないよ う注意する。
- ●自動で冷凍調理物を焼くとき は、完全に解凍してから焼く。
- ●脂分の多いものは煙が多く 出るため、30秒程度待って 扉を開ける。

#### お知らせ

- ●使い始めは、煙やにおいが出 ることがあります。
- ●食パンなど短時間で調理する ものは、発生した酢酸臭が分解 されずに残ることがあります。
- ●ヒーターに調理物や脂分が 落ちると、瞬間的に炎や煙が 出ることがあります。
- ●グリルを切っても、内部の温 度が高いときは、約10分間冷 却ファンの回る音がします。

(残り時間が 🔓 になったら、自動的に切れる)

## グリルで焼く 温度設定メニューの例

## (更利) 【し使う カウントタイマー・音声ガイド

本体操作部

70

אילינג




#### 材料: 18×18×5cmの焼き型1皿分

無塩バター(室温に戻す)・三温糖 各 100g
卵(室温に戻して溶く)2個
ブランデー 大さじ 11/2
④薄力粉 100g・純ココア 50 g
(合わせてふるう)
くるみ(刻む) ······ 60g

#### 生地を作る

- バターをハンドミキサーでクリーム状になるまで 混ぜ、三温糖を加えて白っぽくなるまでよく混ぜる。
- 卵を少しずつ加えて混ぜ、ブランデーを加えて
- Aを加えて、へらでさっくり混ぜ、くるみを 加える。

- 型にクッキングシートを敷き、 ①の生地を流し入れる。
- アルミ箔を敷いた焼き網に 載け、160℃で20~25分焼く。



## 伊達巻き

#### 材料: 18×18×5cmの焼き型1皿分

卵…4個・はんぺん(粗くちぎる)…1枚(約120g)	
砂糖 50g	
塩 小さじ1/3・だし汁 大さじ2	

- ミキサーに、卵、だし汁、はんぺん、砂糖、 塩の順に入れ、30~60秒かくはんする。
- 型にクッキングシートを敷き、①を流し 入れ、160℃で25~30分焼く。
- 焼き上がったら、焼き色が付いている方 が内側になるようにして巻きすでしっ かり巻き、輪ゴムで全体を止める。
- 冷蔵庫でしっかり冷やし固めて から切り分ける。





#### 材料: 直径8cm 高さ5cmの陶器製ココット・4個分

牛乳·······3個
グラニュー糖 45g バニラエッセンス … 少々
④グラニュー糖 50g·水 大さじ2
熱湯 大さじ1/2
※ココットに薄くバターを塗っておく
※ステンレス製バット(24×20cm 高さ3.5cm)

#### カラメルソースを作る

- 小なべにAを入れ、強めの中火(4~5)で3~4
- 飴色になったら、ヒーターを切り、熱湯を加えて 手早く混ぜ、すぐにココットに分け入れる。

#### プディング生地を作る

- なべに牛乳・グラニュー糖を入れて混ぜ、弱めの 中火(3~4)で人肌程度に温める。
- ボールに卵を割りほぐし、温めた牛乳を少しずつ 入れながらよく混ぜる。こし器でこして、バニラ エッセンスを入れる。

#### 湯せん焼きする

②の生地をココットの8分目まで流し入れ、 アルミ箔をかぶせる。 バットに並べて焼き網に




# 肉 詰

#### ピーマン(縦半分に切り、へた、わた、種を取る)…4個

玉ねぎ(みじん切りにし、いためて冷ます)…1/2個 「合い挽き肉…250g・パン粉…大さじ1 - こしょう・ナツメグ ………… 各少々 ® トマトケチャップ…大さじ3・ウスターソース…大さじ1/2 (混ぜ合わせる)

玉ねぎと®をよく混ぜ、8等分して内側 に小麦粉をまぶしたピーマンに詰める。

焼き網に並べ、260℃で12~15分焼く。 仕上げにBのソースをかける。






その他 ●最後の一煮立ち

●葉菜ゆで時間 などに…

#### カウントタイマー


時間の経過がわかります。(1時間まで)



- 1 (1) 押す
- カウント (カウントが始まる)

2カウント中に押すと止まる・・

- 3もう1回押すと消える
- ●後ろH(自動炊飯含む)と同時に 使えません。




#### 音声ガイド

音声を大きく(小さく)する・消す・聞き 直すことができます。

■音量を変える/消すとき












■音声を聞き直すとき




音声案内のあとに押す。 **音声** (直前の音声を聞き直せる)

## お手入れする。日常のお手入れ





グリル扉・焼き網・受け皿



水につけておくと、お手入れ しやすくなります。

※外し方·取り付け方(P.30)

(トッププレートに

汚れが焼きつきます)

#### ふきんをよく絞り、水ぶきする

スイッチカバー

本体操作部周り

トップフレーム 本体操作部周り・スイッチカバー スライドレール・受け皿ホルダー

- ■スイッチカバーは水洗いしない。 (塗装がはがれます)
- 受け皿ホルダーを変形させない。(扉が閉まらなくなります)
  - スライドレールは汚れたまま放置しない。 (さびの原因になります)

#### ふきんをよく絞り、水ぶきする

「ほこりや汚れ」は

こまめに取り除いて!

#### 吸気口力バー

(スイッチカバーを外すと見えます)



- ●ほこりなどがたまると、異常を検知して、火力が下がったり加熱が止まることがあります。
- ●汚れが取りにくいときは、外して水洗いすることもできます。

※外し方・取り付け方(P.30)



#### 洗剤を使うときは…

●台所用洗剤(中性)を薄めて使う!



## X

#### 次のものは使わないで!

- ●酸性やアルカリ性の強い洗剤(変色します) 例)漂白剤・住宅用合成洗剤など
- ●たわし・粉まつタイプのクレンザー(傷つきます)

#### 焼き網には

漂白剤など中性洗剤以外※洗剤の注意書きを確認する!

#### グリル扉には


●食器洗い乾燥機(パッキン・樹脂部が変形します)

#### 吸気ロカバーには


■スポンジのナイロン面、ナイロン製ネット入りの スポンジ(塗装がはがれます)



## お手入れする グリル・吸気ロカバーの外し方・取り付け方



#### 庫内の「お手入れ」/パッキンの交換



#### 庫内の「お手入れ」機能を使う

- 「お手入れ」機能で、加熱することにより、においを抑えます。
- 焼き網・受け皿を外す
  - ●外さないと安全機能が働いて、ヒーターが切れます。
- (庫内の底面が汚れていたら) 台所用洗剤(中性)を付けた布でふく ●ふく前に、汚れた部分に布をかぶせ、 しばらく置く。
- 3 扉を閉める

















●終了時は庫内が高温になっています。

#### パッキンが 傷んできたら・


#### パッキン(消耗部品)を交換する

■扉のすき間から煙が漏れ出したり、柔軟性がなくなったら交換する。(裏表紙)



- 1 古いパッキンを引っ張って 外す(左・右・上の10か所)
- 2新しいパッキンの凸部を扉 裏側の穴にしっかり押し込む

■ドアパッキン下 (グリル庫内入り口用)



- 1 古いパッキンを引っ張って外す
- 2新しいパッキンの凸部(左右2か所)を 穴に強く押し込む
- 3残りの凸部(2か所)をしっかり押し込む
- 4 全体が完全にはまっているか確認する
- ●パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。 (取っ手が高温になったり、扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません)

## 故障 かな?

## 故障かな?

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

#### こんなときは

#### IHクッキングヒーターが 使えない

使用中にヒーターが 切れていた

ブレーカーが落ちる

#### 天面操作できない

天面操作部のボタンの 周囲を触っても作動する

|切/スタート|や|切/入|を 押しても自動炊飯を 中止できない

メニュー表示が消える

炊飯・グリルの残時間表示 が途中で増える、減る

#### ここを確かめてください

- 電源スイッチは入っていますか?
- ●電源スイッチは、誤って押しても簡単に入らないようにしています。 ➡電源スイッチを少し長めに押す。
- ■オールロックしていませんか?
- カウントタイマー使用中は、後ろIHが使えません。

#### 電源スイッチ自動OFF

- ●電源スイッチを入れたまま、ボタン操作しないで約15分以上たつと、 自動的に切れます。
  - → 再度、電源スイッチを入れる。

#### 切り忘れ自動OFF

- ●一定時間ボタン操作しないと、ブザーが鳴ってヒーターが切れます。 (Hヒーター:約45分、グリル:約30分)
  - → 再度、ボタン操作する。
  - ※長時間煮込むときは、タイマーを使う。
- 予熱終了のブザーが鳴って、約5分たっていませんか? (P.15)
- ●ご家庭の総電気容量が不足していると、他の電気製品と同時使用 した場合にブレーカーが落ちることがあります。(P.39)
  - →お買い求め先にご相談ください。
- ●指サック・傷テープをして操作していませんか?
- ■鍋の取っ手を持ったまま操作していませんか?
- 天面操作部に何か付いていませんか?
- →電源スイッチを切ってから付いているものを取り除き、 再度、電源スイッチを入れる。
- ※揚げ物・自動調理(湯沸かし・炊飯・グリル)中は、調理終了後に行う。
- 水などがボタンの周囲に付いていませんか?
- ●誤って押しても簡単に止まらないようにしています。
- →ボタンを少し長めに押す。
- ●左右Hでメニューを選んだまま、約1分以上たっていませんか?
- ●残時間は、スタート時には目安時間を表示します。調理物の種類や量 などを判定したら、適切な調理時間に切り換えます。

#### こんなときは

#### 加熱中に、鍋から 音がする

#### ここを確かめてください

- ●鍋の種類によって、「キーン」「ジー」「ブーン」など共振する音がして、 取っ手にわずかな振動を感じたり、動いたりすることがあります。
- →異常ではありません。鍋の位置を少しずらすか、置き直すと 止まることがあります。
- ■加熱中に鍋を外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあります。

● シングルオールメタルでは、同じ鍋を加熱していても、左右のIH

で音の大きさが違う場合があります。(故障ではありません)

#### 左右の旧で 鍋の音の大きさが違う

加熱すると本体から 「カチッ」と音がする ●鉄の鍋・フライパンを使うと、材質を検知して加熱方法を 切り換える音がします。(故障ではありません)

●音声を消していませんか?(P.27)

音声ガイドが聞こえない

本体内部の音が

大きくなったり 小さくなったりする ●本体内部にある冷却ファンの音で、火力や鍋の材質に応じて運転 モード(4段階)が切り換わります。 (火力を上げると高速運転するため、音も大きくなる)

電源スイッチを切っても ファンの音がする

●本体内部の温度が高いあいだは、冷却ファンが作動します。 (温度が下がると、自動的に止まる)

●冷却ファンが作動すると、排気パネル以外に、扉の左側からも

扉の左側から風が出る

ヒーターが ついたり消えたりする

●自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。

受け皿に水を入れない で焼くと、煙が多い

●煙の量は、水を入れて焼くときより少し多めになります。 (ヒーターに付いていた脂分などが焼けるためで、調理物の 焼け具合は変わりません)

→「お手入れ」機能で手入れをすると少なくなります。(P.31)

#### Hヒーターの 火力感がなくなる

#### 温度過昇防止

風が少し出ます。

- ●予熱時間が長すぎたときなど、鍋底の温度が上がりすぎると、 自動的に火力が弱くなります。(火力表示は変わらない) (温度が下がると自動的に火力は強くなる)
- 土鍋など、IHヒーターが高温になる鍋を使っていませんか? →市販の土鍋は「IH用」と表示されていても使わない。

# 故障 かな?

## 故障かな? / こんな表示が 出たら…

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

#### こんなときは

複数のヒーターを 同時に使うと

- ●火力が弱くなる
- ●勝手に火力表示が下がる ●火力が上がらない
- ●使えないヒーターやスタート できないメニューがある

「3kW」に上がらない

アルミ・銅鍋を使うと 「7」「8」の火力が弱い ●火力が勝手に下がる

●予熱時間が長い ●予熱報知したのに 温度が低い

沸騰しても ブザーが鳴らない

ブザーが鳴ったのに 沸騰していない

湯沸かしの時間が長い

#### ここを確かめてください

- ●総消費電力を超えないように、自動的に火力を制限しているため。
- ※IHヒーターの火力表示が勝手に下がったり、<br/>
  ▶を押しても ピピッと鳴って火力が上がらないことがあります。
- ※切/スタートや切/入を押しても、ピピッと鳴って受け付け ないことがあります。
- ●アルミ・銅鍋を使っていませんか?
- ●アルミ・銅鍋は、鉄などの鍋に比べ、「7」「8」の火力感が 約10~15%弱くなります。(パナソニック(株)測定方法による) →加熱時間を長めにし、様子を見ながら調理する。
- ●動きやすい(小さい、軽くて薄い、底が変形している)鍋を使ってい ませんか?(動くと、自動的に火力が1~数段階下がることがある)
- →鍋の大きさや底の形を確認する。(P.11)
- →トッププレート・鍋底がぬれていたら、ふく。
- ●ヒーターからずらしませんでしたか?
- ●アルミや、鍋に厚みがあるもの、鍋底に反りがあるものは、時間が長くなります。
- ●鍋やフライパンに水などが入っていると、温度が低くなります。
- →鍋を空にして予熱する。(P.15)
- ●沸騰が3分程度続いてから鳴ることがあります。(P.20) (異常ではありません)
- ●鍋底が1mm以上反っていませんか?
- 1Lより少ない水を入れていませんか?
- ●常温の水を使いましたか?
  - 上記の場合、3分以上沸騰が続いてから鳴ります。
  - →加熱を止めたいときは、切/スタートで終了する。
- ■2Lより多い水を入れていませんか?
- 鍋底の厚さは、4mm未満ですか?
- ●途中で鍋を動かしたり、水を継ぎ足したりしませんでしたか?
- ●ヒーター中央や、鍋底が汚れていませんか?
- ※沸かし足りないときは 加熱 で沸騰させる(P.14)

●他のヒーターを使っていませんか? (同時使用すると、時間が長くなる場合があります)

#### こんなときは

●予熱時間が長すぎる ●油温がずれる

#### ここを確かめてください

- ●鍋が光火力センサーからずれていませんか?
- ●鍋底・トッププレートが汚れていませんか?
- ●800gを超える量の油を入れていませんか?
- ■熱い油・茶褐色の油・濁った油を使ったり、揚げカスが残っていませんか?
- ●鍋の種類・材質、底の形や大きさによっては、油温がずれたり、予熱 時間が長くなるものがあります。(特にアルミ・銅鍋は、予熱に15分程 度かかるものがあります)
- → ⑤ CHI・III ⑤ III マーク付きの鍋をお勧めします。(P.11)
- ※油温がずれる場合は
- ✓ で設定温度を調節する。(P.18)
- →いつも同じ鍋を使う場合は、「調整機能」で温度の補正ができます。

#### 調整機能

●「表示の油温 | と「実際の油温 | がずれる場合に、鍋に応じて温度を補正する機能です。 (調整できる範囲: $-15^{\circ}$ C· $-10^{\circ}$ C· $+5^{\circ}$ C· $+10^{\circ}$ C· $+15^{\circ}$ C)



➡温度が下がるように調整し ます。

※鍋を変えたときは、調整した 温度を確かめてから調理して ください。

#### ■調整のしかた

「揚げ物」の予熱報知後に

●予熱前や予熱中は **∤ 8日** 調整できません。

悪整・・・・・●表示が出ます。 1 ○ 約5秒間、同時に押す

2 分を押し、温度を下げる ●5℃単位で設定で - **/**2 きます。 **/人** (上げる場合は ▽) 3 □ □ 同時に押す(調整完了)

●電源を切っても 

●取り消すときは

→ 報知後、①~③の操作で

nに戻し <sub>/ An</sub>を確認する。

●調整した温度を確かめるときは

→報知後、①の操作で確認する。(約1分たつと、元の表示に戻る)

#### こんな表示のときは

#### ここを確かめてください

●次の表示のときは、原因を取り除くと自動的に再加熱します。



- 吸気口力バー・排気パネルをふさいでいませんか?
  - 吸気口力バー・排気パネルにほこりがたまっていませんか? ⇒お手入れする。(P.29)
- 11 15 (点灯または点滅)

天面操作部異常検知

- 天面操作部に水や物がついていませんか? →取り除く。(ヒーターが切れているときは、再度ボタン操作する)
- 天面操作ボタンに約3秒以上触れませんでしたか?
- (タイマーの早送り・揚げ物調整機能の操作を除く)

#### アルミ・銅鍋のとき

- 底の直径は15cm以上ですか?
  ●底に反りや変形がありませんか?
- 鍋底に異物や汚れがこびり付いていませんか?
- 鍋がヒーターの中央からずれていませんか?
  - (そのまま放置すると、表示が消えて加熱を始めますが、温度が上がると 再び表示することがあります)

アルミ加熱高温検知

34

# 、<br /> こんな表示が出たら

## こんな表示が出たら…

#### こんな表示のときは

#### ここを確かめてください

●次の表示のときは、原因を取り除くと自動的に再加熱します。



- 鍋は置いていますか? ●使用中に、鍋を外しませんでしたか?
- 鍋がヒーターの中央から大きくずれていませんか?
- 使えない鍋を使っていませんか?(P.10)
- オールメタル旧以外で、自動メニュー(湯沸かし・炊飯)に使えない鍋を 使っていませんか? (P.20, 21)
- ナイフ・スプーンなど、金属製の小物を置いていませんか? (そのまま放置すると、)分後に表示が消えて通電を停止します)
- ●次の表示のときは、原因を確認し、対処してください。その後、左右IHのときは「切/スタート」を、 後ろ川ヒーター、グリルのときは「切/入」を押して、表示を消してください。

【】 (左H) (右田) 【 (後ろH)

約15分間空焼きしませんでしたか? ※鍋の種類により、停止までの時間は異なります。 ※火力が弱い場合や鍋の種類によっては、この機能が動かないことがあります。 →鍋に調理物を入れ、再度ボタン操作をする。

空焼き自動 OFF

誤って加熱で油を予熱しませんでしたか?

出場 トッププレート高温自動OFF

● トッププレートが熱いときに、自動湯沸かしをしませんでしたか?

#### 不適鍋自動OFF

■ オールメタル IHで、アルミ・銅鍋など、自動メニュー(湯沸かし・炊飯)に 使えない鍋を使っていませんか?(P.20, 21)

#### 揚げ物不適鍋自動 OFF

- 鍋の種類・材質・底の形や大きさなどによっては、加熱できないものがあ ります。((国 CM・III) (国 I II)マーク付きの鍋をお勧めします)(P.11)
- 鍋がずれていませんか?
- 800 gを超える量の油を入れていませんか?
- 予熱表示中に、食材や菜ばしを入れていませんか?
- ※ 対処したあと、再度ボタン操作して予熱しなおすことができます。

#### グリル高温自動OFF

- 調理物の発火などで、グリル庫内の温度が異常に上がっていませんか?
- → 1 すぐに電源スイッチを切る。
- 2 排気パネルをぬれたタオルでふさぐ。
- ③ブレーカーを切る。
- ※炎が消えるまで扉を開けない。

お手入れ異常自動OFF

- グリルに受け皿を入れたままで「お手入れ」機能を使いませんでしたか?
- グリルの庫内に水がこぼれていませんか?
  - → 庫内が冷えてから水をふき取る。
- ■上記の内容を確かめても直らないときや、「爿□□□」表示が出たときは・・・

H

- 故障です。修理をご依頼ください。
  - ⇒電源スイッチとブレーカーを切り、表示内容(「計」のあとの2桁の数字) をお買い求め先または修理ご相談窓口にご連絡ください。

## Q&A

#### こんなときは

#### 焦げ付く こびりつく

#### こうしてください

- ●火力が強いため、ガスの感覚で加熱すると焦げ付きます。
- いため物・焼き物:弱めの火力で調理してください。(特に、底の薄い鍋)
- **卵焼き**: 充分予熱したあと、卵焼き器に油をなじませます。慣れるまで は弱めの中火(3~4)で、慣れてきたら少し強めの火力で、手早くふっ くらと。
- **煮物**: 時々かき混ぜてください。シチューやおでんなど、じっくり煮込 むときは、とろ火~弱火(1~2)で。

鍋を変えたら、 うまく できなくなった ●同じ火力設定でも、鍋の材質によって消費電力が異なり、火力感も変わっ

(鉄・ホーロー→ステンレス→多層鍋→アルミ・銅の順に弱くなる) 鍋の中の煮立ち具合や、いためるときの音などで、火加減を調節してく

無洗米や発芽玄米、 炊き込みごはんも

炊けるの?

- 米量 無洗米のとき 発芽玄米のとき 1カップ 230ml 240ml 2カップ 450ml 460ml 3カップ 630ml 650ml
- 発芽玄米は、白米と交ぜてお使いください。(白米2:発芽玄米1)

●無洗米・発芽玄米は、水の量を増やせば炊けます。

- ●炊き込みごはんは、炊く直前に調味料を入れて混ぜ、具をお米の上に 載せてください。
  - •水の量:調味料の分量だけ減らす
  - 具: お米の重さの30%程度

ごはんが やわらかすぎる

- ●お米をといだあとは、ザルに上げて充分に水切りしましょう。
- ●炊き上がったらすぐにご飯をほぐし、余分な水分を逃がしましょう。
- ●お米などの銘柄・産地・季節などにより、ごはんのかたさは変わります。 水量を加減(水量の10%まで)して調節してください。

ごはんが焦げる・ こびりつく

●炊き込みごはんや無洗米が焦げる場合は、残り10分で鍋を ヒーターから外して、ぬれぶきんの上で蒸らしてください。

●炊飯に適さない鍋を使っていませんか? (P.21)



カップ数を まちがえて スタートした

- ●5分以内なら、切/スタートや切/入で止めてからやり直せます。
- ●5分以上たっていたら、加熱を選んで炊いてください。

火力[4]で 蒸気が出たら火力[1]に ヒーターを切って 沸騰させる 弱めて炊く(約15分) 蒸らす(約10分)

受け皿に水を 入れる/入れないの 使い分けは?

- ●調理のできばえや時間は同じですので、お好みで使い分けてください。
- •水を入れる:受け皿の汚れが取れやすい
- 水を入れない:水を入れる手間や、水をこぼす心配がない

## 保証とアフターサービスよくお読みください

#### ■使い方・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼at	▼お買い上げの際に記入されると便利です					
お買いる	お買い求め先					
電	話	(	)	_		
 お買い_	上げ日		年	月	日	

#### 修理を依頼されるときは

「故障かな? | 「こんな表示が出たら… | (P.32~36)でご 確認のあと、直らないときは、電源スイッチとブレーカー を切り、**お買い上げ日と次の内容**をご連絡ください。

製	品	名	あいえいち IHクッキングヒーター
品		番	
故阝	章のり	沈	できるだけ具体的に
	H		表示が出たときは、その表示内容

●保証期間中は、保証書の規定に従って、出張修理いたします。

#### 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

- ※本製品は業務用にはお使いいただけません。業務用的に使用さ れた場合は、保証期間内でも原則として有料修理となります。
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望によ り修理させていただきます。

(出張診断のみでも料金がかかることがあります)

- \*修理料金は、次の内容で構成されています。
- 技術料 診断・修理・調整・点検などの費用 部品代 部品および補助材料代 出張料 技術者を派遣する費用
- \*補修用性能部品の保有期間 8年 当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するた めの部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。
- ●ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて は裏表紙をご覧ください。

#### ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。http://panasonic.co.ip/cs/ 「修理 |はインターネットでのご依頼も可能です。http://club.panasonic.jp/repair/

●使い方・お手入れなどのご相談は

#### パナソニック お客様ご相談センター 965日 <sub>受付9時~20時</sub>

電話 ダイヤル 0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの 「87」と「350#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「\*\*」ボタンを押してから操作してください。) Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays /Sundays /national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

#### パナソニック 修理ご相談窓口

電話 マリー 0120-878-554

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線 の混雑時に数分で切れる場合があります。

#### ■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

	札幌	<b>2</b> (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		滋 賀	<b>25</b> (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
北海道	旭川	<b>23</b> (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京 都	<b>23</b> (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
-,-,-	帯広	<b>25</b> (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3	近畿地区	大 阪	<b>25</b> (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
地区	函 館	<b>23</b> (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241	匹畝地区	奈 良	<b>23</b> (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
			(函館流通卸センター内)		和歌山	<b>25</b> (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	青 森	<b>25</b> (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364		兵 庫	<b>23</b> (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	秋 田	<b>23</b> (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		鳥 取	<b>25</b> (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
東北地区	岩 手	<b>25</b> (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		米 子	<b>25</b> (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
米北地区	宮 城	<b>25</b> (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		松 江	<b>25</b> (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	山形	<b>23</b> (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	中国地区	出 雲	<b>23</b> (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	福 島	<b>25</b> (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15	中国地区	浜 田	<b>25</b> (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	栃 木	<b>25</b> (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		岡山	<b>25</b> (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	群馬	<b>25</b> (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		広 島	<b>23</b> (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	茨 城	<b>23</b> (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		山口	<b>25</b> (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
首都圏	埼 玉	<b>1</b> (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		香 川	<b>25</b> (087)868-6388	高松市勅使町152-2
	千 葉	<b>25</b> (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	四国地区	徳 島	<b>1</b> (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
地区	東京	<b>25</b> (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	四国地区	高 知	<b>1</b> (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	山 梨	<b>1</b> (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		愛 媛	<b>25</b> (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	神奈川	<b>1</b> (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		福岡	<b>1</b> (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	新 潟	<b>25</b> (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		佐 賀	<b>25</b> (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	石川	<b>25</b> (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		長 崎	<b>25</b> (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	富山	<b>1</b> (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		大分	<b>23</b> (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	福 井	<b>25</b> (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	九州地区	宮崎	<b>25</b> (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	長 野	<b>25</b> (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		熊本	<b>25</b> (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
中部地区	静岡	<b>25</b> (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		天 草	<b>25</b> (0969)22-3125	天草市港町18-11
	愛 知	<b>25</b> (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	<b>25</b> (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	岐 阜	<b>25</b> (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42		大 島	<b>25</b> (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	高山	<b>23</b> (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82	沖縄地区	沖 縄	<b>25</b> (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	<b>25</b> (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	7-11-10-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html


		KZ-AL75MS	KZ-AL60MS		
電	源	単相200 V(5	0-60 Hz 共用)		
消	費 電 力	5,800 W/4,8	00 W(切換式)		
大きさ	幅	749 mm	599 mm		
	奥 行 577 mm				
(約)	高さ	231 mm			
グリル	大 き さ(約)	幅250 mm×	奥行310 mm		
焼き網	上ヒーターまでの 高 さ (約)	68 mm			
質	量(約)	25.9 kg	24.8 kg		

※待機電力:ゼロ(電源スイッチ[切]の状態)

	最 大 火 力	3,000 W
左H	火力調節(約)	10段階 120 W相当~3,000 W
	揚げ物温度調節(約)	7段階 140~200℃
ヒーター	自動調理	湯沸かし/炊飯(1~3カップ)
	調理タイマー	1分~9時間30分
	最 大 火 力	3,000 W※(アルミ・銅:2,500 W)
右H	火力調節(約)	10段階 120 W相当~3,000 W(アルミ・銅:9段階 150 W相当~2,500 W)
	揚げ物温度調節(約)	7段階 140~200℃
ヒーター	自動調理	湯沸かし
	調理タイマー	1分~9時間30分
	最 大 火 力	1,500 W
後ろIH	火力調節(約)	7段階 90 W相当~ 1,500 W
ヒーター	自動調理	炊飯(1~2カップ)
	調理タイマー	1分~9時間30分
	最 大 火 力	1,950 W
	自動調理	魚(生・姿焼き 切身/干物 つけ焼き)・惣菜(とり肉 グラタン 焼きなす)
グリル	温度調節(約)	8段階 140~280℃
	手動火力調節(約)	3段階 900 W相当~ 1,600 W相当
	調理タイマー	1分~30分
		- AD (- 1 10 A)

※左右Hヒーターの最大火力(鉄·ホーロー鍋を使った場合)

#### ■IH加熱(電磁誘導加熱)は、 鍋自体を発熱させて加熱します。



磁力発生コイルに 電気が流れ、磁力線が発生

鍋を通るときに渦電流が発生

電流が鍋の電気抵抗で熱に変わり、 鍋が発熱

- ■複数の旧やグリルを同時に使うとき、総消費電力を超えない ようにするため、次のようにIHヒーターの火力を制限します。
- ●火力表示はそのままで、火力を弱くする
- ●自動的に火力を1~数段階下げる ●火力が上げられない
- ●ボタンを押してもスタートできない

#### (総消費電力を4800Wに設定しているとき)

- 揚げ物・湯沸かし・炊飯・加熱(予熱)中は、すべての旧とグリルを 同時に使えない
- →高火力が必要なときは、できるだけ同時使用を避けるか、 他のヒーターの火力を弱めてください。
- ■本製品はご使用環境などに合わせて消費電力を切り換えられます。 出荷時は5,800Wに設定されています。
- 必ず契約容量ブレーカー(契約容量ブレーカーがない場合は主 幹ブレーカー)をご確認いただき、総電気容量が60A未満の場 合は、消費電力を4.800Wに切り換えることをお勧めします。
- ※詳細は、お買い求め先にお問い合わせください。